Параметр	Описание		Диапазон	Заводская установка	Уровень доступа
	2	Завершение базового ввода в эксплуатацию			
	3	Завершение базового ввода в эксплуатацию только для параметров двигателя			
P8553	Тип меню		0 - 1	0	1
	0	Меню без текста			
	1	Меню частично с текстом			

A.2 Коды ошибок и предупреждений

Список кодов ошибок

Ошибка	Описание	Ошибка	Описание
F1	Ток перегрузки	F62	Недействительный контент скопированных параметров
F2	Перенапряжение	F63	Несовместимый контент скопированных параметров
F3	Низшее напряжение	F64	Преобразователь предпринял попытку автоматического копирования при запуске
F4	Перегрев преобразователя	F71	Ошибка заданного значения USS
F5	Преобразователь I^2t	F72	Ошибка заданного значения USS / MODBUS
F6	Увеличение температуры чипа выше критического уровня	F80	Аналоговый вход потерял входной сигнал
F11	Перегрев двигателя	F85	Внешняя ошибка
F12	Потеря сигнала температуры преобразователя	F100	Сброс контроля времени
F20	Слишком высокая пульсация постоянного тока	F101	Переполнение стека
F35	Автоматический перезапуск после n	F221	Фактическое значение ПИД ниже мин. значения
F41	Сбой идентификации параметров двигателя	F222	Фактическое значение ПИД выше макс. значения
F51	Ошибка параметров EEPROM	F350	Ошибка вектора конфигурации для преобразователя
F52	Программная ошибка преобразователя	F395	Приемочное испытание / ожидание подтверждения
F60	Тайм-аут Asic	F410	Сбой защиты от кавитации
F61	Клонирование параметров карты MMC / SD не удалось	F452	Ошибка ленточного транспортера

- Для перехода по текущему списку ошибок использовать ▲ или ▼.
- Для удаления/квитирования ошибки нажать OK, или использовать внешнее квитирование ошибок при соответствующей настройке преобразователя.
- Нажать M, чтобы игнорировать ошибку.

После квитирования или игнорирования ошибки на экране восстанавливается прежнее изображение. Символ ошибки остается активным до удаления / квитирования ошибки.

Список кодов предупреждений

Предупреждение	Описание	Предупреждение	Описание
A501	Предельное значение тока	A600	Предупреждение о потере данных RTOS
A502	Предельное значение перенапряжения	A910	Регулятор Vdc-max деактивирован

Предупреждение	Описание	Предупреждение	Описание
A503	Предельное значение пониженного напряжения	A911	Регулятор Vdc-max активен
A504	Перегрев преобразователя	A912	Регулятор Vdc-min активен
A505	Преобразователь I^2t	A921	Параметры для аналогового выхода установлены неправильно
A506	Предупреждение при увеличении температуры IGBT	A922	Отсутствует нагрузка на преобразователь
A507	Потеря сигнала температуры преобразователя	A923	Запрос на JOG влево и JOG вправо
A511	Перегрев двигателя I^2t	A930	Предупреждение защиты от кавитации
A535	Перегрузка тормозного резистора	A936	Автоматическая оптимизация ПИД активна
A541	Идентификация параметров двигателя активна	A952	Обнаружена ошибка ленточного транспортера

Предупреждения не могут быть квитированы они удаляются автоматически после устранения их причины.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG

Советы по началу работы
A5E31871413, 02/2013