
ВВОД 1 от АВР
ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1[6/230/6]
XT1
PE
N
1
QS1
VN1P
40A
2
1~230В-50Гц
L1
1
QF1
AV1P
C6A
QF2
AV1P
C6A
QF3
AV1P
C6A
QF4
AV1P
C6A
QF5
AV1P
C6A
QF6
AV1P
C6A
2
N
XT1
PE
N
PE